

## CARACTERÍSTICAS

### FRAGMENTADORA Menno 601SB

Tipo de fragmentação	6 vias em tiras de 6 mm
Nível de segurança	P2
Largura máxima do papel (Abertura de inserção)	220 mm
Velocidade de fragmentação	Aproximadamente 3m por minuto
Tempo de funcionamento	1º ligada temperatura ambiente 02 min ligada e 06 min parada 2º ligada temperatura ambiente 02 min ligada e 07 min parada 3º ligada temperatura ambiente 02 min ligada e 08 min parada
Acionamento	Automático
Cesto	10 litros
Nível de ruído	68 dB
Peso líquido	1,50 kg
Peso bruto	1,77 kg

#### Possui:

- Proteção contra sobreaquecimento do motor;
- Janela para visualização;
- Limitador na abertura de inserção para fragmentação de cartões.



#### Atenção - Aviso de segurança para evitar acidentes



Nunca insira as mãos ou dedos na abertura de inserção de papel;



Mantenha a fragmentadora afastada de crianças e animais de estimação;



Mantenha objetos pessoais, cabelos, gravatas, jóias e outros objetos longe da entrada de papel;



Nunca use produtos inflamáveis para limpar ou lubrificar, pois poderão causar incêndio.



AUTO - Automático;



OFF - Desligado;



REV - Reversão.

#### Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

# FRAGMENTADORA MENNO 601SB



# Menno

Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99709-345  
Cx. Postal 376  
Telefone: (54) 3520.9900  
Fax: (54) 3520.9920  
E-mail: [astecnica@menno.com.br](mailto:astecnica@menno.com.br)  
[sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)



[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

Código MENNO: 15814 Revisão 02

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

## INSTALAÇÃO

Encaixe a fragmentadora no cesto com cuidado, a mesma deve ficar totalmente encaixada para seu funcionamento.

Verifique a voltagem elétrica antes de conectar a sua fragmentadora na rede elétrica, pois a mesma não é bivolt.

## OPERAÇÃO

A chave Liga/Desliga localizada no topo da fragmentadora permite que seja selecionado um dos modos de funcionamento abaixo;



1 – Auto = Nesta posição a fragmentadora é iniciada automaticamente quando for inserido papel na abertura de fragmentação;

2 – Rev = Na eventualidade de tentar fragmentar um número superior de folhas e a fragmentadora parar a fragmentação, esta função ajuda na retirada do excesso de folhas.

- Nunca puxe as folhas de papel. Acione imediatamente o botão OFF/ Desligar e somente após a parada total do motor acionar o botão REVERSO OU REV. Caso não seja efetuado este procedimento poderá ocorrer danos irreversíveis ao sistema e não será coberto pela garantia, pois não se trata de dano por defeito de fabricação.

- Nunca acione o botão REV ou REVERSO com o cesto cheio.

3 – Off = Esta posição desliga a máquina.

## LEGENDA DOS BOTÕES

AUTO = AUTOMÁTICO, com a chave nesta posição a fragmentadora está apta para fragmentar.

OFF = DESLIGADO, com a chave nesta posição a fragmentadora estará desligada.

REV = REVERSO, caso a fragmentadora trave por excesso de folhas, coloque o botão na posição REV, isso irá reverter a fragmentação, retire o excesso e posicione novamente em AUTO.

## CAPACIDADE

A fragmentadora 601SB pode fragmentar até 6 folhas de (75g/m<sup>2</sup>)

A fragmentadora aceita papéis com até 220 mm de largura e fragmenta em tiras de 6mm.

A fragmentação intermitente não deve ultrapassar 2 minutos. Desligue por aproximadamente 6 minutos na primeira ligada, 7 minutos na segunda ligada e 8 minutos na terceira ligada.

## CUIDADOS

- \* Não coloque os dedos dentro da abertura de inserção do papel;
- \* Coloque a fragmentadora perto da rede elétrica. Nunca utilize extensões;
- \* Sempre desligue a fragmentadora antes de remover o cesto para, movimentar ou limpar;
- \* Evite encher totalmente o cesto com material fragmentado, pois pode causar emperramento;
- \* Mantenha roupas, gravatas, cabelos longos e outros objetos soltos longe da abertura de inserção de papel, afim de evitar acidentes;
- \* Mantenha crianças longe da máquina;
- \* Nunca tente abrir ou consertar a fragmentadora, isso implicará na perda da garantia além de correr risco de choque elétrico;
- \* Nunca usar produtos inflamáveis, derivados de petróleo ou limpadores de aerosol neste produto;
- \* Fragmente apenas papel, pois clips Cd's e DVD's não são indicados para este modelo de fragmentadora, caso fragmentados causam danos não cobertos pela garantia, bem como possíveis acidentes.