

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Fragmentadora Secreta SEC 6315-A
Abertura de Inerção	230mm
Fragmenta CD/Disquete/Cartão/Pequenos Grampos	Sim
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	15 folhas 75 g/m ²
Tipo de fragmentação	tiras de 6,3mm
Nível de segurança	1
Velocidade de fragmentação	2,8 metros por minuto
Capacidade de fragmentação	aproximadamente 45 kg/hora
Acionamento	Sensor de presença de papel
Led de Indicação	Vermelho= Cesto cheio Verde= Ligada
Tensão	127 V / 220 V
Potência	200 Watts
Tempo de funcionamento	Ligada aprox 2 a 5 minutos --- Repouso aprox. 10 minutos
Nível de ruído	65 db (A) - 73 db (A)
Volume total da lixeira	20 litros
Sensor de segurança para lixeira	Sim (lixeira cheia)
Dimensões	LxPxA= 345x230x460 mm
Peso Aproximado	7,5 kg
Cor	Preta

A relação de assistências técnicas autorizadas pode ser visualizada em nosso site;
www.menno.com.br

FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA SEC 6315-A



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

A fragmentadora de papel SECRETA 6315-A foi desenvolvida para destruir documentos diversos, impedindo que as informações possam ser recuperadas.

Ideal para escritórios, a fragmentadora SECRETA 6315-A destrói até 15 folhas (75 gr/m²), além de fragmentar cds, dvds e cartões. Possui sistema de reversão de corte para retirar o papel, quando este emperrar, devido ao excesso de folhas.

Para facilitar seu manuseio, possui lixeira com sensor que avisa quando a mesma está cheia, através do led Cesto Cheio.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Antes de utilizar a fragmentadora, leia atentamente todo o manual;
- Antes de ligar a fragmentadora verifique se tensão da fragmentadora e da rede elétrica são iguais;
- Não é aconselhável utilizar extensões para ligar a fragmentadora;
- Caso ocorra algum problema não informado neste manual, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Menno, mais próxima da sua região;
- Envolver o cesto com “saco de lixo” irá interferir no funcionamento adequado da fragmentadora;
- Não coloque os dedos próximo a abertura de inserção de papel para evitar que ocorreram sérios acidentes;
- Mantenha roupas, gravatas, jóias, cabelos, distantes da abertura de inserção de papel, para evitar acidentes;
- Sempre desconecte o cabo elétrico da tomada antes de limpá-la, movê-la, ou esvaziar a lixeira;
- Fragmentar outros tipos de materiais não especificados neste manual, pode causar acidentes ou danos a fragmentadora, não cobertos pela garantia.
- Mantenha as crianças distantes da fragmentadora.

OPERAÇÃO

A fragmentadora SECRETA 6315-A possui 3 posições;

- Auto - Permite que a fragmentadora ligue automaticamente quando o papel é inserido e desligue assim que terminar a fragmentação. Ao ser acionado acende o led Power, caso não acender, é provável que a lixeira não está perfeitamente encaixada.
- Rev - No caso de emperramento de papel, mantenha pressionado o botão Rev para limpar as navalhas e retirar o papel que não pode ser fragmentado.
- Off - Este ajuste desliga todas as funções da fragmentadora.

1) Com o botão posicionado em AUTO, introduza as folhas de papel (75gr/m²) na fragmentadora, respeitando o limite máximo de folhas que pode ser fragmentado por vez.

2) Uma folha de papel dobrada equivale a 2 folhas de papel.

3) A fragmentação contínua não deve ultrapassar 2.50 minutos, depois disso a fragmentadora deve ser desligada por aproximadamente 14 minutos, antes de continuar a fragmentação.

4) Na ocorrência de emperramento de papel, a fragmentadora irá desligar automaticamente.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada Menno, verifique-se o problema ocorrido pode ser solucionado conforme a tabela abaixo:

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta.	Cabo de Alimentação desconectado.	Ligar cabo de alimentação à rede elétrica.
	Botão na Posição OFF.	Posicionar botão em AUTO.
	Lixeira mal encaixada.	Encaixar perfeitamente a fragmentadora no cesto.
Motor não para após fragmentação.	Existe algo obstruindo o sensor.	Limpe o sensor que se encontra no centro da entrada de papel.
Perda de potência ou fragmenta poucas vias	Falta de lubrificação no conjunto cortador.	Lubrificar navalhas e eixo dos separadores com óleo Singer.
	Tensão na rede elétrica inferior a nominal.	Verificar tensão da rede elétrica.
Energia desliga durante a fragmentação	Esta fragmentadora é equipada por um circuito de proteção a sobrecarga do motor, o qual pode cortar a energia automaticamente, caso a unidade estiver fragmentando por mais de 2.50 minutos de fragmentação contínua, caso capacidade de fragmentação tiver sido excedida ou emperramento de papel tiver sido detectado. Para resetar o motor sobrecarregado desligue a unidade e aguarde aproximadamente 14 minutos.	

NÃO FRAGMENTE MATERIAIS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL, POIS CAUSARÃO DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.