

Vai longe o tempo em que você guardava seus bens assim.



Cofres Menno.

Cofres Menno 20 EG

Características Técnicas

Cód.: 3204

Dimensões externas:

- Altura: 200mm
- Profundidade: 200mm
- Largura: 310mm

Dimensões internas:

- Altura: 190mm
- Profundidade: 175mm
- Largura: 290mm

Trava com 2 pinos maciços

Peso: 6,0 kg



Cofres Menno 25 EG

Características Técnicas

Cód.: 3199

Dimensões externas:

- Altura: 250mm
- Profundidade: 250mm
- Largura: 350mm

Dimensões internas:

- Altura: 235mm
- Profundidade: 200mm
- Largura: 335mm

Trava com 2 pinos maciços

Peso: 9,0 kg



Cofres Menno 23 EG

Características Técnicas

Cód.: 3192

Dimensões externas:

- Altura: 230mm
- Profundidade: 335mm
- Largura: 400mm

Dimensões internas:

- Altura: 220mm
- Profundidade: 315mm
- Largura: 395mm

Trava com 2 pinos maciços

Peso: 11,3 kg



Cofres Menno 30 EG

Características Técnicas

Cód.: 3189

Dimensões externas:

- Altura: 300mm
- Profundidade: 300mm
- Largura: 380mm

Dimensões internas:

- Altura: 295mm
- Profundidade: 240mm
- Largura: 375mm

Trava com 2 pinos maciços

Peso: 12,5 kg



Cofres Menno 50 EG

Características Técnicas

Cód.: 3178

Dimensões externas:

- Altura: 500mm
- Profundidade: 310mm
- Largura: 350mm

Dimensões internas:

- Altura: 495mm
- Profundidade: 250mm
- Largura: 345mm

Trava com 2 pinos maciços

Peso: 17,2 kg



Características Gerais

Cor Cinza

Construído totalmente em aço

Alimentação: 04 pilhas de 1,5V (Não acompanha o produto)

Trava com 2 pinos maciços

Acompanha parafusos com buchas para fixação em parede ou armário

Acompanha 2 chaves codificadas para reset ou abertura sem o código (senha)

Teclado tipo telefone



Cofres 20, 23, 25, 30 e 50 EG.

Instruções de uso



·Abrir o cofre pela primeira vez:

Remova a tampa plástica no centro da porta do cofre (entre o botão e o painel eletrônico); Insira a chave de emergência e gire em sentido anti-horário, após gire o botão no sentido horário para abrir a porta;

Esta operação é padrão em caso de esquecimento do código ou pilhas descarregadas:

Coloque as pilhas na parte traseira da porta (para abrir o compartimento, pressione e arraste a tampa);

Retire a chave de emergência codificada e guarde-a em local seguro.

·Abrir o cofre usando código:

Coloque o código **159 (Padrão de fábrica)**, então pressione o botão (*) ou (#). A luz verde irá acender. Gire o botão chave e puxe para fora, a porta irá se abrir.

·Fechar o cofre:

Gire o botão chave anti-horário para fechar o cofre.

·Mudar o código:

Com a porta aberta, pressione o botão de restauração (localizado atrás da porta, junto à dobradiça) e a luz amarela acenderá. Digite o novo código (**1 a 8 dígitos**) e em seguida, pressione o botão (*) ou (#). A alteração do código será confirmada por dois sinais sonoros. Se o sinal sonoro for emitido três vezes, significa que o novo código é inválido e deve ser redefinido.

Mantenha a porta aberta para habilitação do seu novo código.

·Trocar a bateria (pilhas):

Se as luzes vermelha e verde estão acesas simultaneamente, indica que deve ser trocada a bateria.

Se a bateria for instalada corretamente, as luzes vermelha e verde acenderão e será emitido um sinal sonoro.

Antes de fechar a porta, faça um teste de verificação.

·Observação:

O código será perdido 4 horas após o término da carga da bateria (pilhas). Substitua-as e logo após restaure o código do cofre.

·Informações importantes:

Nunca deixe as chaves de emergência codificadas dentro do cofre.

Guarde este Manual de Instruções em local seguro.



Botão de restauração



Botão chave



Compartimento para bateria

