

Para testar o DESUMIDIFICADOR siga os seguintes passos:

- 1) Proceda com os passos indicados nas INSTRUÇÕES DE USO.
- 2) Caso o LED esteja apagado verifique:
 - 1° - Se o plugue está corretamente conectado à tomada.
 - 2° - Se a chave liga-desliga está ligada.
 - 3° - Se a rede elétrica está energizada.

Se estes passos não ligarem o DESUMIDIFICADOR, encaminhe o produto ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

- Não remova a chapa de apoio das folhas, pois existe o risco de choque elétrico de alta tensão.
- O DESUMIDIFICADOR não pode ser em nenhuma hipótese desmontado ou alterado sob pena de perda de garantia.

LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpar o DESUMIDIFICADOR tenha certeza que o plugue do cabo de alimentação foi desligado da tomada.

Não mergulhe a base na água.

Para limpeza externa do gabinete, utilize um pano macio e úmido.

Evite que o líquido utilizado para limpeza caia dentro do DESUMIDIFICADOR.

Qualquer outro serviço além da limpeza, deve ser realizado por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site
www.menno.com.br



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br
www.menno.com.br

Código MENNO: 328 Revisão 03

Desumidificador de Papel Menno Metálico 1000 Folhas A3



Desumidificador de Papel Menno Metálico 1500 Folhas A3



MANUAL DE INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

Os desumidificadores A3 de papeis Menno, são produtos destinados a retirar a umidade existente em folhas de sulfite usadas em máquinas fotocopiadoras e impressora a laser e jato de tinta. Os desumidificadores Menno ajudam a evitar que durante o ciclo de alimentação das folhas seja tracionada mais de uma folha por vez.

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar o Desumidificador.

O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário.

- Não utilizar o DESUMIDIFICADOR para qualquer outra finalidade que não seja as descritas neste manual.
- Utilizar o DESUMIDIFICADOR somente em ambientes fechados e sobre uma superfície plana e estável.
- Se o DESUMIDIFICADOR não estiver trabalhando adequadamente ou o cabo de alimentação estiver danificado, não opere ou tente consertar, encaminhe o produto a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO mais próximo da sua região.

Ao conectar o DESUMIDIFICADOR a rede elétrica:

- Verificar se a voltagem do DESUMIDIFICADOR é compatível com a rede elétrica.
- Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não imerse o DESUMIDIFICADOR na água.
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada;
- Não sobrecarregue tomadas além da sua capacidade onde o DESUMIDIFICADOR será ligado pois isto poderá resultar em fogo ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação original é ajustado para suprir energia elétrica de forma apropriada, não altere ou aumente o cabo de alimentação.
- Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada antes de mover o DESUMIDIFICADOR.

INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o DESUMIDIFICADOR sobre uma superfície plana e estável;
- Conecte o plugue do cabo de alimentação na rede elétrica correspondente (127V ou 220V);
- Desfolhe a resma* antes de posicionar as folhas de papel no desumidificador, não ultrapasse a quantidade máxima indicada pela tabela de capacidade em folhas.
- Deixar 1 cm de folga entre a tampa do DESUMIDIFICADOR e o papel, para facilitar a livre circulação do ar;
- O período necessário para que o papel fique seco dependerá da quantidade de papel em seu interior, e também do grau de umidade do mesmo;

(*) OBS.: Resma é um conjunto de 500 folhas de papel.

Modelo	Dimensões		
	Comprimento	Largura	Altura
Desumidificador 1000 Folhas A3	475 mm	355 mm	160 mm
Desumidificador 1500 Folhas A3	475 mm	355 mm	210 mm

Modelo	Tensão	Corrente	Potência	Consumo de energia	Tolerância
Desumidificador 1000 Folhas	127 Volts	0,629 A	80 Watts	0,080 KW/H	+/- 10%
	220 Volts	0,281 A	62 Watts	0,062 KW/H	
Desumidificador 1500 Folhas	127 Volts	0,629 A	80 Watts	0,080 KW/H	
	220 Volts	0,281 A	62 Watts	0,062 KW/H	

Modelo de Desumidificador		1000 Folhas A3	1500 Folhas A3
Formato	Dimensões	Capacidade em Folhas	
A4	210x297 mm	2000 unidades (máximo)	3000 unidades (máximo)
A3	297 x 420 mm	1000 unidades (máximo)	1500 unidades (máximo)
Carta	216 x 279 mm	2000 unidades (máximo)	3000 unidades (máximo)